

## T H I N K   G R E E N

Przy naszych produktach  
znajdziesz wydrukowane  
instrukcje obsługi  
wyłącznie w języku  
polskim oraz angielskim.

Jeśli potrzebujesz więcej  
to na kolejnych stronach  
znajdują się instrukcje  
obsługi w językach :

There is a printed manual  
in English and Polish  
languages added  
to each our product.

If you need more,  
you will find manuals  
in other languages  
on next pages.



1. PL



2. EN



3. CS



4. DE



5. ES



6. FR



7. IT



8. RO



9. SV


# Głośnik bezprzewodowy VINTAGE (09129)

## Dane techniczne:

1. Wersja BLUETOOTH: V5.0.
2. Odległość BLUETOOTH: < 10m.
3. Zakres częstotliwości: 2,402 GHz-2,480 GHz.
4. Głośnik 3W.
5. Kabel USB w zestawie.

## Instrukcja obsługi:

1. Przytrzymaj przycisk przełącznika Bluetooth, aby włączyć głośnik Bluetooth.
2. Włącz funkcję bluetooth w telefonie, aby wyszukać nazwę BT SPEAKER.
3. Pomyślnie podłącz głośnik bluetooth i odtwarzaj muzykę z telefonu.
4. Zasilanie: DC5V / 1A, USB w zestawie, adapter DC nie jest dołączony.
5. Akumulator 1200MAH, czerwony wskaźnik ładowania świeci się podczas ładowania i zapala się po pełnym naładowaniu. Pełne ładowanie produktu przez 5-6 godzin.
6. Po pełnym naładowaniu może być używany przez 6-8 godzin do ciągłego odtwarzania muzyki.
7. Uwaga: Obudowa jest wykonana z naturalnego bambusa, należy używać w suchym i wentylowanym środowisku, unikać wilgoci, nie używać w wibracjach, kurzu, wysokiej temperaturze lub dużej różnicy temperatur przez długi czas.



## Ostrzeżenia:

1. Stosuj się do instrukcji obsługi.
2. Aby zapobiec zakłóceniom w funkcjonowaniu urządzenia, przechowuj je z daleka od wilgoci, unikaj wstrząsów, kurzu, gorąca oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego.
3. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i ewentualne uszkodzenie urządzenia.
4. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami elektrycznymi bez opieki.
5. Nie uderzaj produktu tępym lub ostrym przedmiotem. Nie rzucaj produktem ani nie upuszczaj go - może to spowodować uszkodzenia.
6. Używając go, należy dbać o prawidłowe napięcie, aby uniknąć uszkodzenia produktu i powiązanego sprzętu.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji produktu.
8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nietypowy zapach, przegrzanie, odbarwienie lub zmiana kształtu, należy zaprzestać używania tego produktu.
9. Nie podłączać i odłączać z dużą siłą - może to doprowadzić do uszkodzenia gniazdka i urządzeń.



### Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbawiać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbicia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Spółka Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.




# Bluetooth speaker VINTAGE (09129)

## Specifications:

1. Bluetooth version :V5.0.
2. Bluetooth distance:<10 meters.
3. Frequency range: 2.402GHz-2.480GHz.
4. Speaker 3W \* 1PC.
5. 1pc USB cable included.

## User manual:

1. Hold the Bluetooth switch key to turn on the bluetooth speaker.
2. Turn on the bluetooth function of your phone to search the name BT SPEAKER.
3. Successfully connect the bluetooth speaker and play the phone music.
4. Power supply: DC5V/1A, USB cable included, DC adaptor excluded.
5. Chargeable battery 1200MAH, the red charging indicator lights up during charging and light off when full charged. Fully charging the product by 5-6 hours.
6. Can be used for 6-8 hours for playing music continuously.
7. Attention: It is bamboo case, please use it in a dry and ventilated environment, pay attention to avoid moisture, don't be used in subversive vibration, dust, high temperature or big temperature difference place for a long time. And don't drop when using to avoid damage of edge of product.



## Warning:

1. Follow the manual.
2. To prevent disruption to the device, keep it away from moisture, avoid shocks, dust, heat and direct sunlight.
3. Never open the housing of the device. This will void the warranty and can cause possible damage to the device.
4. Never allow children to play with electrical equipment without supervision.
5. Please do not strike the product with any blunt or sharp article. Do not throw or drop this product to avoid causing damages.
6. It must be used with the correct voltage to avoid damage to the product and associated equipment.
7. The suppliers take no responsibility for any damages that may happen with the improper operation of this product.
8. Please stop using this product if any abnormalities occur, such as abnormal smell, overheat, discolor or shape change.
9. Please do not pull in and out with strong force to avoid the damage to the socket and your devices.



### Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment:

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Poland  
Country of origin: China




# Bluetooth reproduktor VINTAGE (09129)

## Specifikace:

1. Verze Bluetooth: V5.0.
2. Vzdálenost Bluetooth: 10 metrů.
3. Frekvenční rozsah: 2,402 GHz-2,480 GHz.
4. Reproduktor 3W \* 1PC.
5. 1ks USB kabel součástí balení.

## Uživatelský manuál:

1. Chcete-li zapnout reproduktor Bluetooth, podržte tlačítko přepínače Bluetooth.
2. Zapněte funkci bluetooth svého telefonu a vyhledejte název BT SPEAKER.
3. Úspěšně připojte reproduktor bluetooth a přehrajte hudbu z telefonu.
4. Napájení: DC5V/1A, USB kabel součástí dodávky, DC adaptér není součástí dodávky.
5. Nabíjecí baterie 1200MAH, červený indikátor nabíjení se během nabíjení rozsvítí a po plném nabití zhasne. Plné nabití produktu za 5-6 hodin.
6. Může být použit po dobu 6-8 hodin pro nepřetržité přehrávání hudby.
7. Upozornění: Jedná se o bambusové pouzdro, používejte jej v suchém a větraném prostředí, dávejte pozor, abyste se vyhnuli vlhkosti, nepoužívejte jej po dlouhou dobu v podvrtných vibracích, prachu, vysoké teplotě nebo velkém teplotním rozdílu. A při používání neupustěte, aby nedošlo k poškození okraje produktu.



## Varování:

1. Postupujte podle pokynů.
2. Abyste předešli funkčním poruchám zařízení, chraňte jej před vlhkostí, zabraňte nárazům, prachu, teplu a přímému slunečnímu záření.
3. Nikdy neotevírejte kryt přístroje. Zruší se tím záruka a možné poškození zařízení.
4. Nikdy nedovolte dětem hrát si s elektrickými spotřebiči bez dozoru.
5. Nemlaťte do produktu tupými, resp. ostrými předměty. Neházejte a zabraňte pádům, které by mohly produkt poškodit.
6. Při používání dbejte na řádné napětí, aby předejit poškození produktu a připojených zařízení.
7. Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé následkem nesprávného použití produktu.
8. V případě výskytu jakýchkoliv nesrovnalostí, jako je nestandardní zápach, přehřátí, odbarvení nebo změna tvaru, musí být používání produktu ihned přerušeno.
9. Nepoužívejte nadbytečnou sílu při zasouvání a vysouvání zástrček, můžete tím způsobit poškození kontaktů a zásuvky.



### Informace o likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení pro uživatele:

V souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / ES o použitých elektrických a elektronických zařízeních (Odpad z elektrických a elektronických zařízení - WEEE) je produkt označen přeškrtnutým kontejnerem na odpady. Výrobky označené tímto symbolem by po skončení jejich životnosti neměly být využívány nebo likvidovány s jiným domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitých elektrických a elektronických zařízení jejich dodáním na určené místo, kde je takový nebezpečný odpad podroben procesu recyklace. Shromažďování tohoto typu odpadu na vyhrazených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Za účelem získání informací o tom, kde a jak lze ekologicky zlikvidovat použité elektrické a elektronické zařízení, by se měl uživatel obrátit na příslušný místní úřad, místo sběru odpadu nebo prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.



Asgard sp z o.o. tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky směrnice nového přístupu Evropské unie.






# VINTAGE Kabelloser Lautsprecher (09129)

## Spezifikationen:

1. BLUETOOTH-Version: V5.0.
2. BLUETOOTH-Abstand: < 10m.
3. Frequenzbereich: 2,402 GHz-2,480 GHz.
4. 3W Lautsprecher.
5. Inklusive USB-Kabel.

## Gebrauchsanweisung:

1. Halten Sie die Bluetooth-Schalttaste gedrückt, um den Bluetooth-Lautsprecher einzuschalten.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und suchen Sie nach dem Namen BT SPEAKER.
3. Schließen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher an und spielen Sie Musik von Ihrem Handy ab.
4. Stromversorgung: DC5V / 1A, inklusive USB, DC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.
5. 1200MAH-Akku, die rote Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs und Licht aus, wenn voll geladen. Vollständige Aufladung des Produkts: 5-6 Stunden.
6. Bei voller Ladung kann es 6-8 Stunden lang ununterbrochen Musik wiedergeben.
7. Hinweis: Das Gehäuse ist aus natürlichem Bambus, bitte verwenden Sie es in einer trockenen und belüfteten Umgebung, vermeiden Sie Feuchtigkeit, verwenden Sie es nicht bei Vibrationen, Staub, hohen Temperaturen oder großen Temperaturunterschieden für eine lange Zeit.



## Warnhinweise:

1. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
2. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, lagern Sie das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt, vermeiden Sie Stöße, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
3. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und möglicherweise zur Beschädigung des Geräts.
4. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit elektrischen Geräten spielen.
5. Schlagen Sie das Produkt nicht mit einem stumpfen oder scharfen Gegenstand an. Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen - es kann beschädigt werden.
6. Achten Sie bei der Verwendung auf die richtige Spannung, um Schäden am Produkt und den zugehörigen Geräten zu vermeiden.
7. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
8. Wenn Anomalien wie ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung, Verfärbung oder Formänderung auftreten, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht mehr.
9. Verbinden und trennen Sie das Gerät nicht mit großer Kraft - es kann die Steckdose und die Geräte beschädigen.



### Ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Geräten:

Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Stelle abzugeben, an der solche gefährlichen Abfälle recycelt werden. Die Ansammlung solcher Abfälle an getrennten Orten und ein entsprechendes Recyclingverfahren tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist vorteilhaft für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für Informationen darüber, wo und wie gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Anwender an die zuständige Gemeindeverwaltung, die Sammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.



Die Firma Asgard Sp. z o.o. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der EU-Richtlinien zum "Neuen Prinzip" entspricht.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polen  
Herkunftsland: China




# Altavoz Bluetooth VINTAGE (09129)

## Especificaciones:

1. Versión de Bluetooth: V5.0.
2. Distancia de Bluetooth: < 10 metros.
3. Rango de frecuencia: 2.402GHz-2.480GHz.
4. Altavoz 3W \* 1PC.
5. 1 cable USB incluido.

## Manual de usuario:

1. Mantenga presionada la tecla de cambio de Bluetooth para encender el altavoz bluetooth.
2. Encienda la función bluetooth de su teléfono para buscar el nombre BT SPEAKER.
3. Conecte con éxito el altavoz bluetooth y reproduzca la música del teléfono.
4. Fuente de alimentación: DC5V / 1A, cable USB incluido, adaptador DC excluido.
5. Batería recargable 1200MAH, el indicador de carga rojo se enciende durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. Carga completa del producto en 5-6 horas.
6. Se puede utilizar durante 6-8 horas para reproducir música de forma continua.
7. Atención: es una caja de bambú, úsela en un ambiente seco y ventilado, preste atención para evitar la humedad, no se use en vibraciones subversivas, polvo, alta temperatura o gran diferencia de temperatura durante mucho tiempo. Y no lo deje caer cuando lo use para evitar dañar el borde del producto.



## Advertencia:

1. Siga las instrucciones.
2. Para evitar fallas en el funcionamiento del dispositivo, manténgalo alejado de la humedad, evite golpes, polvo, calor y luz solar directa.
3. No abra nunca la carcasa del dispositivo. Esto anulará la garantía y posibles daños al dispositivo.
4. Nunca permita que los niños jueguen con dispositivos eléctricos sin supervisión.
5. No golpee el producto con un objeto contundente o afilado. No arroje ni deje caer el producto, ya que puede causar daños.
6. Al usuario, se debe tener cuidado para garantizar un voltaje adecuado para evitar daños al producto y al equipo relacionado.
7. El proveedor no será responsable de ningún daño resultante del uso indebido del producto.
8. Si ocurre alguna irregularidad, como un olor inusual, sobrecalentamiento, decoloración o cambio de forma, deje de usar el producto.
9. No lo conecte ni lo desconecte con gran fuerza; puede dañar el zócalo y los dispositivos.



### Eliminación correcta de equipos eléctricos y electrónicos usados:

El producto está marcado con un cubo de basura tachado, de acuerdo con la Directiva europea 2002/96 / EC sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben utilizarse ni desecharse con otros residuos domésticos después del final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados entregándolos en un punto designado, donde dichos desechos peligrosos se someten al proceso de reciclaje. La recogida de este tipo de residuos en lugares específicos y el proceso adecuado de su recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos tiene un efecto beneficioso sobre la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo desechar los equipos eléctricos y electrónicos usados de una manera ambientalmente segura, el usuario debe comunicarse con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de desechos o el punto de venta donde se compró el equipo.



Asgard Sp. zoo. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas de "Nuevo Enfoque" de la UE.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia  
Pais de origen: China




## Enceinte sans fil VINTAGE (09129)

### Données techniques:

1. Version BLUETOOTH : V5.0.
2. Distance BLUETOOTH : <10m.
3. Gamme de fréquence : 2,402 GHz-2,480 GHz.
4. Enceinte 3W.
5. Câble USB inclus.

### Mode d'emploi:

1. Maintenez enfoncé le bouton de l'interrupteur Bluetooth pour allumer l'enceinte Bluetooth.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone pour rechercher le nom BT SPEAKER.
3. Connectez avec succès l'enceinte Bluetooth et écoutez de la musique à partir du téléphone.
4. Alimentation : DC5V/1A, USB inclus, adaptateur DC non inclus.
5. Batterie 1200MAH, l'indicateur de charge rouge s'allume lors de la charge et s'allume lorsqu'il est complètement chargé. Chargez complètement le produit pendant 5-6 heures.
6. Lorsqu'il est complètement chargé, il peut être utilisé pendant 6 à 8 heures pour une lecture continue de la musique.
7. Remarque: le boîtier est en bambou naturel, veuillez l'utiliser dans un environnement sec et ventilé, évitez l'humidité, ne l'utilisez pas sous les vibrations, la poussière, les températures élevées ou une grande différence de température pendant une longue période.



### Avertissement:

1. Suivez les instructions.
2. Pour éviter les dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'appareil, tenez-le à l'abri de l'humidité, évitez les chocs, la poussière, la chaleur et la lumière directe du soleil.
3. N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Cela annulera la garantie et les éventuels dommages à l'appareil.
4. Ne laissez jamais les enfants jouer avec des appareils électriques sans surveillance.
5. Ne pas frapper le produit avec un objet émoussé ou pointu. Ne pas jeter le produit ou le laisser tomber - cela peut entraîner les endommagements.
6. En l'utilisant, prendre soin de la tension correcte pour éviter d'endommager le produit et les équipements associés.
7. Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation du produit.
8. En cas d'irrégularités, comme une odeur inhabituelle, une surchauffe, une décoloration ou un changement de forme, cesser d'utiliser ce produit.
9. Ne pas connecter et déconnecter avec une grande force - cela peut endommager la prise et l'équipement.



#### Élimination correcte des équipements électriques et électroniques usagés:

Le produit est marqué d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2002/96 / CE relative aux équipements électriques et électroniques usagés (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE). Les produits portant ce symbole ne doivent pas être utilisés ou jetés avec les autres déchets ménagers après la fin de leur durée de vie. L'utilisateur est obligé de se débarrasser des équipements électriques et électroniques usagés en les livrant à un point désigné, où ces déchets dangereux sont soumis au processus de recyclage. La collecte de ce type de déchets dans des lieux dédiés et le bon processus de leur valorisation contribuent à la protection des ressources naturelles. Un bon recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques a un effet bénéfique sur la santé humaine et l'environnement. Afin d'obtenir des informations sur où et comment éliminer les équipements électriques et électroniques usagés d'une manière respectueuse de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.



Agard Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales, ainsi qu'aux autres dispositions des directives européennes concernant une «Nouvelle approche».




# Altoparlante Bluetooth VINTAGE (09129)

## Specifiche:

1. Versione Bluetooth: V5.0.
2. Distanza Bluetooth: 10 metri.
3. Gamma di frequenza: 2,402 GHz-2,480 GHz.
4. Altoparlante 3W \* 1PC.
5. 1 cavo USB incluso.

## Manuale d'uso:

1. Tieni premuto il tasto dell'interruttore Bluetooth per accendere l'altoparlante bluetooth.
2. Attiva la funzione bluetooth del tuo telefono per cercare il nome BT SPEAKER.
3. Collega correttamente l'altoparlante bluetooth e riproduci la musica del telefono.
4. Alimentazione: DC5V/1A, cavo USB incluso, adattatore DC escluso.
5. Batteria ricaricabile 1200 MAH, l'indicatore di carica rosso si accende durante la ricarica e si spegne quando è completamente carica. Ricarica completa del prodotto di 5-6 ore.
6. Può essere utilizzato per 6-8 ore per riprodurre musica continuamente.
7. Attenzione: è una custodia in bambù, si prega di utilizzarla in un ambiente asciutto e ventilato, prestare attenzione per evitare l'umidità, non essere utilizzata in presenza di vibrazioni sovversive, polvere, alte temperature o grandi differenze di temperatura per lungo tempo. E non far cadere durante l'utilizzo per evitare danni al bordo del prodotto.



## Avvertimento:

1. Segui il manual.
2. Per evitare danni al dispositivo, tenerlo lontano dall'umidità, evitare urti, polvere, calore e luce solare diretta.
3. Non aprire mai l'alloggiamento del dispositivo. Ciò invaliderà la garanzia e può causare possibili danni al dispositivo.
4. Non consentire mai ai bambini di giocare con apparecchiature elettriche senza supervisione.
5. Si prega di non colpire il prodotto con oggetti smussati o taglienti. Non lanciare o far cadere questo prodotto per evitare di causare danni.
6. Deve essere utilizzato con la tensione corretta per evitare danni al prodotto e alle apparecchiature associate.
7. I fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni che possono verificarsi con il funzionamento improprio di questo prodotto.
8. Interrompere l'uso di questo prodotto se si verificano anomalie, come odore anomalo, surriscaldamento, scolorimento o cambiamento di forma.
9. Si prega di non tirare dentro e fuori con forza eccessiva per evitare danni alla presa e ai dispositivi.



### Corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:

Il simbolo sul prodotto significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere riciclate o smaltite con altri rifiuti domestici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio adeguati, il dispositivo deve essere portato in punti di raccolta designati dove tali dispositivi sono accettati gratuitamente. In alcuni paesi, dopo l'acquisto di un prodotto simile, i dispositivi usati possono anche essere restituiti al rivenditore locale. Il corretto smaltimento di questo tipo di prodotto aiuta a conservare preziose risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che possono essere associati a una gestione inappropriata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. Possono essere applicate sanzioni per lo smaltimento improprio di questi rifiuti, in conformità con le normative nazionali.



Asgard Sp. z o.o. con la presente dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Nuovo Approccio dell'Unione Europea \*.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia  
Paese di origine: China




## Difuzor Bluetooth VINTAGE (09129)

### Specificații:

1. Versiunea Bluetooth: V5.0.
2. Distanță Bluetooth: <10 metri.
3. Gama de frecvențe: 2.402GHz-2.480GHz.
4. Difuzor 3W \* 1buc.
5. 1 buc cablu USB inclus.

### Manual de utilizare:

1. Țineți apăsată tasta de comutare Bluetooth pentru a porni difuzorul bluetooth.
2. Activați funcția bluetooth a telefonului pentru a căuta numele BT SPEAKER.
3. Conectați cu succes difuzorul bluetooth și redați muzica telefonului.
4. Alimentare: DC5V/1A, cablu USB inclus, adaptor DC exclus.
5. Baterie încărcabilă 1200MAH, indicatorul roșu de încărcare se aprinde în timpul încărcării și se stinge când este complet încărcat. Încărcarea completă a produsului în 5-6 ore.
6. Poate fi folosit timp de 6-8 ore pentru redarea continuă a muzicii.
7. Atenție: Este o carcasă din bambus, vă rugăm să o utilizați într-un mediu uscat și ventilat, să acordați atenție pentru a evita umezeala, nu fiți folosit în vibrații subversive, praf, temperatură ridicată sau diferență mare de temperatură pentru o lungă perioadă de timp. Și nu scăpați atunci când utilizați pentru a evita deteriorarea marginii produsului.



### Avertizare:

1. Urmați manualul.
2. Pentru a preveni întreruperea dispozitivului, țineți-l departe de umiditate, evitați șocurile, praful, căldura și lumina directă a soarelui.
3. Nu deschideți niciodată carcasa dispozitivului. Acest lucru va anula garanția și poate cauza posibile deteriorări ale dispozitivului.
4. Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu echipamente electrice fără supraveghere.
5. Vă rugăm să nu loviți produsul cu niciun articol ascuțit sau ascuțit. Nu aruncați sau aruncați acest produs pentru a evita deteriorarea.
6. Acesta trebuie utilizat cu tensiunea corectă pentru a evita deteriorarea produsului și a echipamentelor asociate.
7. Furnizorii nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice daune care ar putea apărea cu funcționarea necorespunzătoare a acestui produs.
8. Vă rugăm să nu mai utilizați acest produs dacă apar anomalii, cum ar fi miros anormal, supraîncălzire, decolorare sau schimbare de formă.
9. Vă rugăm să nu trageți și scoateți cu forță puternică pentru a evita deteriorarea prizei și a dispozitivelor.



#### Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de de/euri de echipamente electrice și electronice:

Acest simbol de pe produs înseamnă ca produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu de/eurile menajere generale. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, va rugăm să duceți acest produs (produsele) la punctele de colectare desemnate unde vor fi acceptate gratuit. Alternativ, în unele țări este posibil să vă puteți returna produsele la distribuitorul local la cumpărarea unui produs nou echivalent. Aruncarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipulării inadecvate a de/eurilor. Vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. S-ar putea aplica penalități pentru eliminarea incorectă a acestor de/euri, în conformitate cu legislația dumneavoastră națională.



Asgard sp. z o.o. prin prezenta declara ca acest produs respecta cerințele esențiale ale Directivelor Noii Abordări ale Uniunii Europene.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia  
Țara de proveniență: China




# Bluetooth-högtalare VINTAGE (09129)

## Specifikationer:

1. Bluetooth-version: V5.0.
2. Bluetooth-avstånd: <10 meter.
3. Frekvensområde: 2,402GHz-2,480GHz.
4. Högtalare 3W \* 1PC.
5. 1st USB-kabel medföljer.

## Användarmanual:

1. Håll ned Bluetooth-knappen för att slå på Bluetooth-högtalaren.
2. Slå på telefonens bluetooth-funktion för att söka efter namnet BT SPEAKER.
3. Anslut bluetooth-högtalaren och spela upp telefonens musik.
4. Strömförsörjning: DC5V/1A, USB-kabel ingår, DC-adapter exkluderat.
5. Laddbart batteri 1200MAH, den röda laddningsindikatorn lyser under laddning och släcks när den är fulladdad. Full laddning av produkten med 5-6 timmar.
6. Kan användas i 6-8 timmar för att spela musik kontinuerligt.
7. Observera: Det är bambufodral, använd det i en torr och ventilerad miljö, var uppmärksam för att undvika fukt, använd inte i omstörtande vibrationer, damm, hög temperatur eller stor temperaturskillnad under lång tid. Och tappa inte vid användning för att undvika skador på produktens kant.



## Varning:

1. Följ manual.
2. För att förhindra störningar på enheten, håll den borta från fukt, undvik stötar, damm, värme och direkt solljus.
3. Öppna aldrig enhetens hölje. Detta upphäver garantin och kan orsaka skador på enheten.
4. Låt aldrig barn leka med elektrisk utrustning utan tillsyn.
5. Slå inte produkten med någon trubbig eller skarp artikel. Kasta eller släpp inte produkten för att undvika skador.
6. Den måste användas med rätt spänning för att undvika skador på produkten och tillhörande utrustning.
7. Leverantörerna tar inget ansvar för skador som kan uppstå vid felaktig användning av denna produkt.
8. Sluta använda denna produkt om det uppstår abnormiteter, som onormal lukt, överhettning, missfärgning eller formförändring.
9. Dra inte in och ut med stark kraft för att undvika skador på uttaget och dina enheter.



### Korrekt avfallshantering av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning:

Symbolen på produkten betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte får återvinnas eller kasseras med annat hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återvinning ska enheten föras till utsedda uppsamlingsställen där sådana enheter accepteras gratis. I vissa länder kan du också returnera dina begagnade enheter till din lokala återförsäljare efter att ha köpt en liknande produkt. Korrekt bortskaffande av denna typ av produkt hjälper till att spara värdefulla naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, vilket kan förknippas med olämplig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste utsedda insamlingsplats. Påföljder kan gälla för felaktigt bortskaffande av detta avfall, i enlighet med nationella bestämmelser.



Asgard Sp. Zoo. förklarar att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra bestämmelser i EU: s "New Approach" -direktiv.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polen  
Ursprungsland: Kina

